



little lights

LITTLE LIGHTS SP. Z O. O.
ADRES: UL. WADOWICKA 7
30-347 KRAKOW
POLAND

LITTLELIGHTS.PL
MOBILE: +48 882 070 450
E-MAIL: KONTAKT@LITTLELIGHTS.PL

TYP: LLO, LLR
Parametry: Napięcie wejściowe: 100-240V
Napięcie wyjściowe 5V
25L: Max 2.2W IP20 10L: Max 0,88W IP20



Wood from well-
managed forests
FSC® C125523



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
TUV RHEINLAND


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Instalacja i podłączenie do sieci elektrycznej

- Rozpakuj lampę i sprawdź, czy zawiera wszystkie elementy takie jak zasilacz USB, pilot.
- Upewnij się czy oprawa i inne elementy zestawu nie zostały uszkodzone, jeżeli coś zostało uszkodzone bądź wzbudza twoją wątpliwość skontaktuj się z producentem bądź sprzedawcą.
- Nie podłączaj lampy w opakowaniu.
- Girlanda posiada niewymienne diody LED.
- Umieść lampę w bezpiecznym miejscu, tak aby nie była ona narażona na uszkodzenia mechaniczne, potrącenia, zrzucenia przez użytkowników bądź inne czynniki takie jak woda, promieniowanie UV, wysoka temperatura itp.
- Jeżeli mocujesz lampę na ścianie użyj odpowiedniego zestawu montażowego dopasowanego do wagi lampy, oraz materiału w którym będzie wiercony otwór montażowy. Nie umieszczaj lampy w miejscach w których może stanowić zagrożenie dla użytkowników.
- Podłącz wtyczkę USB do zasilacza a następnie, zasilacz podłącz do sieci elektrycznej 100-240V.
- **LAMPA NIE JEST ZABAWKĄ.**
- **LAMPA DO ZASTOSOWANIA WYŁĄCZNIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.**

2. Obsługa i funkcje

- Obsługa lampy możliwa jest poprzez wyłącznik na kablowy (opcja włącz/wyłącz)
- Pilot pozwala na sterowanie dodatkowymi opcjami lampy opisanymi na obrazku poniżej.



POWER ON/OFF - WŁĄCZ i WŁĄCZ.

DIMMER - FUNKCJA POZWAŁAJĄCA NA REGULACJE MOCY ŚWIECENIA LAMPY. PRZY POMOCY STRZAŁEK GÓRA DÓŁ DOSTOSUJ MOC ŚWIECENIA SVOJEJ LAMPY. BĄDŹ PO PRZEZ WYBÓR JEDNEJ Z OPCJI MOCY ŚWIECENIA NA PILOCIE:

25% - 0,55 W

50% - 1,10 W

75% - 1,65 W

100% - 2,20 W

TIMER - REGULATOR CZASOWY.

POZWALA ZAPROGRAMOWAĆ CZAS ŚWIECENIA LAMPY W OPCJACH 30 MIN, 60 MIN, 90 MIN. PO WYBRANIU OPCJI NASTĘPUJE KRÓTKI BŁYSK DIOD, KTÓRY INFORMUJE O WŁĄCZENIU OPCJI. LAMPA PO WYBRANYM WARIANCIE CZASOWYM SAMĄ SIĘ WYŁĄCZY.



3. Informacje dotakowe

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie –przekreślony kołowy kontener na odpady. Nieprzestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać bezpłatnie do sklepu, w którym został on zakupiony. Następnie jest on przekazywany do wyspecjalizowanej organizacji zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem, w tym recyklingiem i unieszkodliwianiem składników niebezpiecznych. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Produkt przeznaczony do dekoracji świetlnej.


INSTRUCTIONS FOR USE

1. Installation and connection to the electricity network

- Unpack the lamp and check if it contains all components such as USB power adapter, remote control.
- Make sure that the fitting and other elements of the set have not been damaged, if something has been damaged or raises your doubts, contact the manufacturer or seller.
- Do not connect the lamp in the package.
- The garland has non-replaceable LEDs.
- Place the lamp in a safe place so that it is not exposed to mechanical damage, bumps, drops by users or other factors such as water, UV radiation, high temperature, etc.
- If you are mounting the lamp on the wall, use the appropriate mounting kit adapted to the weight of the lamp and the material in which the mounting hole will be drilled. Do not place the lamp in places where it may be dangerous to users.
- Connect the USB plug to the power supply and then connect the power adapter to the 100-240 V mains.
- **THE LAMP IS NOT A TOY.**
- **LAMP FOR INDOOR USE ONLY.**

2. Operation and functions

- The lamp can be operated via a cable switch (on/off option)
- The remote control allows you to control additional lamp options described in the picture below.



POWER ON/OFF

DIMMER

TIMER

POWER ON/OFF - TURN ON AND OFF.

DIMMER - FUNCTION ALLOWING REGULATION OF LAMP POWER. USE THE UP DOWN ARROW KEYS ADJUST THE LIGHTING POWER OF YOUR LAMP. OR BY SELECTING ONE OF THE LIGHTING POWER OPTIONS ON THE REMOTE:

25% - 0,55 W

50% - 1,10 W

75% - 1,65 W

100% - 2,20 W

TIMER - ALLOWS TO PROGRAM THE LAMP TIME IN 30 MIN, 60 MIN, 90 MIN OPTIONS. WHEN YOU CHOOSE AN OPTION, THE LED FLASHES TO INDICATE THAT THE OPTION IS ACTIVATED. THE LAMP TURNS OFF AFTER THE SELECTED TIME VARIANT.



3. Additional information

Information for the consumer on the handling of used electrical and electronic equipment. In connection with the information obligation resulting from the act on waste electrical and electronic equipment, we would like to inform you: Waste electrical and electronic equipment may not be disposed of with other household waste. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the attached marking - a crossed-out wheeled waste container. Failure to comply with the above principle, in the case of improper disposal of used equipment, may pose a threat to the environment and human health, resulting from the presence of hazardous components in the equipment, such as electrical wiring, plastic, switches, etc. To avoid the above risk, these components should be collected and properly processed by specialized companies. It is forbidden to dismantle the used equipment yourself.

Waste electrical and electronic equipment can be returned to the store where it was purchased free of charge. Then it is transferred to a specialized organization dealing with processing, recovery, including recycling and disposal of hazardous components. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling of waste equipment. This is done in particular through active participation in the used devices collection system.

The product is intended for light decoration.


BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Installation und Anschluss ans Stromnetz

- Nehmen Sie die Lampe aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Elemente (wie Netzteil, USB, Fernbedienung) vorhanden sind.
- Versichern Sie sich, dass die Fassung und andere Elemente nicht beschädigt sind. Falls es der Fall sein sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller oder Verkäufer auf.
- Schließen Sie die nicht ausgepackte Lampe nicht an.
- Die Girlande ist mit nicht austauschbaren LEDs bestückt, die eine Brenndauer von 10000 Stunden haben.
- Stellen Sie die Lampe an einem sicheren Ort auf, wo sie nicht durch mechanische Beschädigungen, Anstoßen, Herunterwerfen durch Menschen gefährdet ist oder äußeren Einwirkungen wie Wasser, starke UV-Strahlung, hohe Temperaturen usw., ausgesetzt ist.
- Wenn Sie die Lampe an der Wand montieren, verwenden Sie einen an ihr Gewicht angepassten Montagesatz.
- Schließen Sie den USB-Stecker an das Netzteil an und anschließend das Netzteil an das Stromnetz 100 - 240 V.
- **DIE LAMPE IST KEIN SPIELZEUG.**
- **NUR IN INNENRÄUMEN ZU VERWENDEN.**

2. Bedienung und Funktionen

- Die Lampe kann mit dem Schalter am Kabel Ein/Aus geschaltet werden.
- Die Fernbedienung ermöglicht die Steuerung der Zusatzfunktionen, die auf der Zeichnung unten angezeigt sind.



POWER ON/OFF – EIN und AUS.

DIMMER – FUNKTION DER EINSTELLUNG DER LICHTSTÄRKE. MIT DEN PFEILEN OBEN/UNTEN WIRD DIE LICHTSTÄRKE ANGEPAßT. DIES IST AUCH MÖGLICH DURCH WAHL EINER DER OPTIONEN AUF DER FERNBEDIENUNG:

25% – 0,55 W
 50% – 1,10 W
 75% – 1,65 W
 100% – 2,20 W

TIMER – ZEITREGLER ZUM PROGRAMMIEREN DER LEUCHTDAUER: 30 MIN, 60 MIN, 90 MIN. NACH ANWAHL EINER DER OPTIONEN BLINKT DIE LAMPE KURZ AUF, UM DIE EINSCHALTUNG DIESER OPTION ANZUZEIGEN. NACHDEM MAN DIE ZEIT PROGRAMMIERT HAT SCHALTET SICH DIE LAMPE AUTOMATISCH AUS.



3. Zusatzinformationen


Information für den Verbraucher zum Vorgehen mit verbrauchter elektrischer und elektronischer Ausrüstung. Im Zusammenhang mit gesetzlicher Informationspflicht informieren wir: Verbrauchte elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Solche Geräte sind getrennt zu sammeln, worüber die gezeigte Kennzeichnung (durchgestrichener Müllbehälter auf Rollen) informiert. Nichtbefolgung dieser Regel kann bei unsachgemäßer Entsorgung verbrauchter Geräte, aufgrund des Gehalts von gefährlichen Bestandteilen, wie z.B. Elektrokabel, Kunststoff oder Schalter, eine Gefahr für die Umwelt und Gesundheit von Menschen bilden. Um solche Gefahren zu vermeiden, sollten diese Bestandteile getrennt gesammelt und von Spezialunternehmen ordnungsgemäß verarbeitet werden. Selbstständige Demontage verbrauchter Geräte ist unzulässig.

Verbrauchte elektrische und elektronische Geräte können kostenlos an den Verkäufer, die dem sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Sie werden von ihm an spezielle Einrichtungen, die sich mit Verarbeitung, Wiedergewinnung, darunter Recycling und Unschädlichmachung gefährlicher Bestandteile beschäftigen. Die Hauswirtschaften leisten einen wichtigen Beitrag zur erneuten Nutzung und Wiedergewinnung, darunter Recycling verbrauchter Geräte. Es erfolgt insbesondere durch aktive Teilnahme am Sammelsystem verbrauchter Geräte. Das Produkt ist zur Lichtdekoration bestimmt.

little lights LL00



This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012



